

Chaux Sablée Aérienne

Enduit de chaux sablée.

Effet Patine au chiffon

MISE EN ŒUVRE

1a) Diluez éventuellement **Chaux Sablée Aérienne** en 1^{ère} passe. **Attention une teinte foncée nécessite une dilution d'eau supplémentaire.**

A l'aide d'une lisseuse inox, appliquez et répartissez **Chaux Sablée Aérienne** en 1 couche uniforme et sans surcharge. Procédez par surface de 3 à 4 m².

b) Egalisez l'enduit à l'aide de la lisseuse ou du couteau le plus régulièrement possible sans créer de relief. Éliminez au fur et à mesure toutes les aspérités. Appliquez en tout sens et de manière aléatoire. Évitez les lignes droites, préférez les lignes courbes.

Lors du passage de la lisseuse, le grain se répartit régulièrement.

Recouvrez en totalité la surface.

Laissez sécher 12 à 24 heures.

2) Diluez **Chaux Sablée Aérienne** de même couleur, de 10 % d'eau environ (une teinte foncée nécessite une dilution supplémentaire). L'aspect matière dépend de la dilution réalisée.

Il est conseillé de mettre des gants et des lunettes de protection pendant l'application.

Prélevez **Chaux Sablée Aérienne** à l'aide d'un chiffon de coton froissé (plié en forme de fleur) et **déposez partiellement** la matière sur la surface enduite. Évitez les lignes droites. Changez de chiffon régulièrement. Travaillez par surface de 2 à 3 m².

Laissez un temps de séchage de 10 à 20 minutes environ (un léger éclaircissement doit apparaître sur le pourtour) avant d'intervenir.

3) Lissez délicatement la surface du décor par mouvements croisés, avec la lisseuse ou le couteau inox, **sans écraser** l'excédent de matière.

Pour éviter un grisaillement de l'enduit, utilisez en finition une lisseuse plastique.

4) Après quelques minutes, serrez à nouveau l'enduit avec la lisseuse ou le couteau (posés en aplat en réalisant des mouvements circulaires) pour polir la surface du décor et accentuer légèrement le relief.