

# Enduit Tadelakt

## Effet Pierre Polie

### MISE EN ŒUVRE

*L'application se réalise en 3 couches pour obtenir un effet « Pierre Polie ».*

1) Il est impératif d'appliquer **Enduit Tadelakt** sur le **Fixateur** de notre gamme LINEA DECO. Appliquez l'enduit au rouleau 12 mm sur une surface d'environ 1 à 2 m<sup>2</sup>. Répartissez soigneusement l'enduit lors de l'empâtage.

2) A l'aide d'un couteau ou d'une lisseuse inox, étalez l'enduit en réalisant de grandes lignes ondulantes et quelques reliefs très doux. Faites glisser la lisseuse ou le couteau délicatement en changeant l'inclinaison de la lame pour obtenir un relief plus ou moins prononcé. Préférez les lignes courbes, plus souples et plus agréables à l'œil. Recouvrez en totalité la surface.

**Laissez sécher 12 heures.**

3) L'enduit doit être sec et présenter une couleur uniforme. Avec un rouleau nid d'abeille, prélevez un peu de matière et passez le rouleau **irrégulièrement et partiellement** sur le décor, pour animer l'enduit de quelques picots. Réalisez des mouvements aléatoires avec un geste souple, sans trop appuyer sur le rouleau.

**Laissez sécher environ 20 à 30 minutes.**

4) Intervenez avant le séchage complet de l'enduit. **Lissez et serrez** la surface par mouvements croisés et sans écraser la totalité des picots.

**Laissez sécher environ 12 heures.**

5) Appliquez une 3<sup>ème</sup> couche en ratissage sur la totalité de la surface, avec le couteau ou la lisseuse. Vous pouvez recouvrir partiellement la surface du décor, pour créer un jeu de matité et de brillance. Les parties non recouvertes avec l'enduit seront plus mates, seul le relief brillera.

**Ferrez** dans le frais en réalisant des mouvements croisés.

**Le passage de la lame permet de faire briller les surépaisseurs et créer des nuances plus intenses. On augmente la brillance et l'intensité de la couleur en réalisant un 2<sup>ème</sup> ferrage 20 à 30 minutes plus tard.**

**Laissez sécher 24 heures avant d'appliquer la finition.**

**Pour protéger votre décor :**

Appliquez la finition **Cire Incolore Décorative** avec un chiffon de coton en fine couche. Procédez par petites surfaces jusqu'à pénétration complète de la cire, **avec un chiffon de coton ou une peau de chamois en réalisant des mouvements circulaires. Lustrez sans attendre, au fur et à mesure. La cire réchauffe légèrement les teintes.**

(Se référer à l'étiquette produit pour plus d'informations).