

# Le Métallisé

## sur Blancpeint Acryl Mat

### MISE EN ŒUVRE

La finition métallisée se réalise en 2 couches.

1) Appliquez **Blancpeint Acryl Mat** avec un rouleau acrylique 8 mm.

#### **Laissez sécher 6 heures.**

Après séchage, poncez légèrement la couche de fond avec un abrasif (à sec) et dépoussiérez soigneusement.

2) Les pigments métalliques ont tendance à retomber, il est fortement conseillé de mélanger la peinture avant et pendant l'application.

Appliquez une première couche au rouleau mousse, en prenant soin de bien recouvrir le support. Croisez régulièrement pour éliminer les traces et obtenir une bonne opacité.

#### **Laissez sécher 24 heures.**

3) Réalisez un léger ponçage à l'abrasif, avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche. Appliquez au couteau ou à la lisseuse, en fine couche et en tous sens pour des reflets changeants. Procédez par mouvements croisés et répétitifs. Nettoyez régulièrement les outils, pour éviter d'endommager le décor.

Finition réalisable en cuisine et salle de bains.

**NOS CONSEILS :** Pour un travail très soigné, entre chaque couche enlevez les aspérités avec un abrasif très fin. Pour éviter les reprises, travaillez de façon continue. Appliquez toujours de manière irrégulière en escalier. Tout mur commencé doit être terminé dans la journée. En cas de reprise ultérieure, laissez sécher 2 à 3 heures avant d'intervenir.

Afin de déterminer le geste et l'outil à utiliser, il est nécessaire de réaliser un échantillon.