

Chaux Sablée Aérienne

Enduit de chaux sablée.

Effet Marmorino

MISE EN ŒUVRE

Aspect « pierre » au grain serré.

L'enduit de chaux sablé travaillé à la lisseuse permet de réaliser un enduisage du support pour un effet « marmorino ». Il se travaille comme un mortier de chaux dont le grain et la finition s'inspirent en tout point de « l'apparence du marbre ».

1a) Diluez éventuellement Chaux Sablée Aérienne en 1^{ère} passe. Attention une teinte foncée peut nécessiter une dilution.

A l'aide, d'une lisseuse inox, appliquez et répartissez **Chaux Sablée Aérienne** en une couche uniforme et sans surcharge. Procédez par surface de 3 à 4 m².

b) Egalisez l'enduit à l'aide de la lisseuse ou du couteau le plus régulièrement possible sans créer de relief. Éliminez au fur et mesure toutes les aspérités. Appliquez en tout sens et de manière aléatoire. Évitez les lignes droites. Lors du passage de la lisseuse, le grain se répartit régulièrement. Recouvrez en totalité la surface.

Laissez sécher 12 à 24 heures.

2) Une 2^{ème} application est nécessaire, pour obtenir plus de nuances et plus de profondeur.

La 2^{ème} passe est légèrement plus foncée (notamment avec les teintes soutenues).

Commencez l'application par le bas du mur.

Appliquez une 2^{ème} fine couche, de même couleur, en ratissage.

Réalisez de larges touches éparées sur une surface de 1 à 2 m². Travaillez de manière aléatoire. Revenez quelques minutes plus tard et comblez les manques jusqu'à recouvrir en totalité la surface. La dépose de l'enduit réalisée en 2 étapes permet d'éviter les problèmes de reprises.

Par transfert, on laisse apparaître l'empreinte qui se dessine en dessous pour créer un effet donnant « l'apparence d'un marbre » concassé.

3) Serrez, assez rapidement l'enduit à la lisseuse, quand il a perdu de son humidité. La finition dépend du serrage plus ou moins important que l'on y apporte. Elle permet d'obtenir un très léger lustrage de la surface et des aspérités.

Procédez ainsi de suite de la même manière.

Pour éviter un grisaillement de l'enduit, utilisez en finition une lisseuse plastique.

Attention : Un enduit de chaux sablé, appliqué en surépaisseur, ne manquera pas de craqueler et de s'écailler.